





enbio®








Enbio Table




1






2**3****4**

5







6






8







10




11









12




13




14





16



Input:

220-240V AC~ / 50/60 Hz / 0,17A

Output:

220-240V DC- / 600mA / 25W / ~2000LM





Żadne elementy składowe nie mogą być samowolnie demontowane/wymieniane/naprawiane przez użytkownika. Nie używać, jeśli którykolwiek z elementów jest uszkodzony. W przypadku nieprawidłowego działania natychmiast odłączyć od źródła zasilania.

Nessun componente può essere smontato/sostituito/riparato arbitrariamente dall'utente. Non usare se un qualsiasi componente è danneggiato. In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente dalla fonte di alimentazione.

Aucun composant ne peut être arbitrairement démonté/remplacé/réparé par l'utilisateur. Ne pas utiliser si l'un des composants est endommagé. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la source d'alimentation.

No components may be arbitrarily disassembled/replaced/repaired by the user. Do not use if any component is damaged. In the event of a malfunction, disconnect immediately from the power source.

Ningún componente puede ser desmontado/sustituido/repuesto arbitrariamente por el usuario. No utilizar si algún componente está dañado. En caso de mal funcionamiento, desconecte inmediatamente de la fuente de alimentación.

Nenhum componente pode ser arbitrariamente desmontado/substituído/ reparado pelo utilizador. Não utilizar se algum componente for danificado. Em caso de mau funcionamento, desligar imediatamente da fonte de alimentação.

Es dürfen keine Komponenten willkürlich durch den Benutzer demontiert/ausgetauscht/ repariert werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Komponente beschädigt ist. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Störung sofort von der Stromquelle.

Nici o componentă nu poate fi dezasamblată / înlocuită / reparată în mod arbitrar de către utilizator. Nu utilizați dacă orice componentă este deteriorată. În cazul unei defecțiuni, deconectați imediat de la sursa de alimentare.



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszany odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto contrassegnato non deve essere smaltito con i rifiuti domestici misti. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere inviate al trattamento e al riciclaggio in conformità con le norme ambientali nazionali applicabili per la gestione dei rifiuti. La raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio quelli domestici, contribuisce alla riduzione dei rifiuti inviati alle discariche o agli inceneritori e alla riduzione dei loro potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit marqué ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Les équipements électriques et électroniques déclassés doivent être recyclés conformément aux réglementations environnementales locales. La collecte séparée des déchets, par exemple auprès des ménages, contribuera à réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges ou les incinérateurs et à limiter leur impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the marked product must not be disposed of with the mixed household waste. Used electrical and electronic equipment must be sent for treatment and recycling in accordance with the applicable national environmental regulations for waste management. The separate collection of waste, e.g. from households, contributes to the reduction of waste sent to landfills or incinerators and the reduction of its potential negative impacts on human health and the environment.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que el producto marcado no debe eliminarse con la basura doméstica mixta. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben enviarse para su tratamiento y reciclaje de acuerdo con la normativa medioambiental nacional aplicable para la gestión de residuos. La recogida selectiva de residuos, por ejemplo, de los hogares, contribuye a la reducción de los residuos enviados a vertederos o incineradoras y a la reducción de sus posibles impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que o produto marcado não deve ser eliminado com os resíduos domésticos mistos. O equipamento eléctrico e electrónico usado deve ser enviado para tratamento e reciclagem em conformidade com os regulamentos ambientais nacionais aplicáveis à gestão de resíduos. A recolha selectiva de resíduos, por exemplo, dos agregados familiares, contribui para a redução dos resíduos enviados para aterros ou incineradores e para a redução dos seus potenciais impactos negativos na saúde humana e no ambiente.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das gekennzeichnete Produkt nicht über den gemischten Haushalt entsorgt werden darf. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte müssen der Behandlung und dem Recycling gemäß den geltenden nationalen Umweltvorschriften für die Abfallwirtschaft zugeführt werden. Die getrennte Sammlung von Abfällen, z. B. aus Haushalten, trägt dazu bei, dass weniger Abfälle auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen entsorgt werden und dass deren potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt verringert werden.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que el producto marcado nu trebuie să se elimine cu basura domestică mixtă. Los aparatos eléctricos y electronicos usados trebuie să trimită pentru tratamentul și reciclarea acordului cu normativul mediambiental național aplicabil pentru gestionarea reziduurilor. La recogida selectivă a reziduurilor, de exemplu, de la hogares, contribue la reducerea reziduurilor care sunt trimise la vertușe sau incineratoare și la reducerea celor posibile impacturi negative asupra sănătății umane și a mediului ambiental.





PL	Po skończeniu pracy, każdego dnia należy wyłączyć listwę zasilającą z gniazdka.
EN	When you have finished working, unplug the power strip from the socket each day.
DE	Ziehen Sie die Steckdosenleiste aus der Steckdose, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind.
IT	Stacca la ciabatta dalla presa di corrente quando hai finito di lavorare ogni giorno.
ES	Desenchufa la regleta de la toma de corriente cuando termines de trabajar cada día.
PT	Quando tiver terminado o trabalho, desligue diariamente a tomada da tomada.
RO	După ce ați terminat de lucrat, deconectați banda de alimentare din priză în fiecare zi.
FR	Débranchez le bloc multiprise de la prise lorsque vous avez fini de travailler chaque jour.

Manufacturer:
ENBIO Technology sp. z o.o.
ul. Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

v.2024.02.01