

Aufbauanleitung

Eduard Gerlach GmbH - Dauerdisplay GEHWOL 2025

Lieferumfang

- 1** 1x Korpus
- 2** 1x Sockel
- 3** 4x Senkschrauben mit Innensechskant M5 x 16
- 4** 1x M3 Inbusschlüssel
- 5** 10x Metallhaken
- 6** 1x Dispenser
- 7** 4x Schubladen

„Beachten Sie bitte die fachgerechte Entsorgung,
um die Recyclingfähigkeit zu verbessern!“



Metallhaken, Schubladen,
Schrauben und Inbusschlüssel



Sockel und Korpus



Legen Sie sich das Packet vor sich hin.



Öffnen Sie das Packet an der Markierung.



Entnehmen Sie zuerst die kleine Box. Öffnen Sie die Box und entnehmen Sie die Einzelteile (Metallhaken, Schubladen, Schrauben und Inbusschlüssel) aus den Tüten.



Legen Sie die Polster zur Seite.



Zwischenstand.




Entnehmen Sie nun den Sockel aus dem Packet.



Zwischenstand.



Entnehmen Sie nun den Korpus aus dem Packet.



Stellen Sie sich den Sockel vor sich.




Stellen Sie den Korpus auf den Sockel, so dass die Bohrlöcher übereinanderliegen.



Verbinden Sie den Korpus und den Sockel mit den beigelegten Schrauben.




Zwischenstand.



15
Nehmen Sie die Schubladen und schieben Sie sie in die vorgesehenen Schlitzte.




16
Zwischenstand.



17
Stecken Sie die Haken in die Löcher.



18
Drücken Sie die einzelnen Haken nach unten, bis sie einrasten.




20
Verbinden Sie den Dispenser mit den Schlitzten im Korpus.



21
Drücken Sie den Dispenser nach unten bis er einrastet.



22
Zwischenstand.



23
Zum Schluss können Sie ihr Werbemittel in die Tasche am Sockel einfügen.



24
Fertig.